

Componentes do Talua Touch 2000B 78



Obrigado por adquirir a nossa lousa interativa. Verifique se você recebeu os componentes abaixo. Na falta de algum deles, entre em contato com o nosso serviço de Suporte Técnico.

Materiais

1. Uma lousa interativa
2. Um par de suportes metálicos para parede (gancho superior e 4 batentes de borracha)
3. Um Cabo USB
4. Quatro canetas tipo pincel atômico sem tinta (opcional)
5. Parafusos e buchas para fixação na parede (opcional)
6. Uma caneta telescópica sem tinta (opcional)

Documentação

1. Essa relação de componentes
2. Folheto “Instalando a sua lousa interativa”
3. Desenho “Esquema de montagem do Talua Touch 2000B 78”
4. Folheto “Instalando o software do Talua Touch 2000 e 2000B”
5. CD-ROM com o software do Talua Touch 2000B (também disponível via download)

Se o seu fornecimento inclui o software Easiteach, acrescente:

1. DVD-ROM com o software Easiteach Next Generation 1.2 (ou DVD-ROM Easiteach Next Generation 1.1 + CD de atualização 1.2)
2. Folheto “Instalando o software Easiteach”

Observações

- Utilize um profissional habilitado para fixar a lousa na parede e o projetor no teto.
- Selecione a bucha e os parafusos apropriados de acordo com o tipo de parede. Tem bucha para parede de tijolo comum ou de concreto; e para parede oca, de acartonado ou “dry wall”, ou de tijolo furado, também chamado de tijolo baiano. Os parafusos e buchas são opcionais - se não foram adquiridos junto com a lousa, devem ser comprados numa loja de ferragem.
- Verifique se o tamanho da broca (não fornecida) está correto antes de furar a parede.

Suporte Técnico

Por email: suporte@talua.com.br
Por telefone: (11) 3168-4660 ramal 120
Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 (SP)
exceto feriados.